

AWAFRESH HAND SOAP DISPENSER

ハンドソープ ディスペンサー アワフレッシュ

泡
タイプ

TOAMIT®

直接手を触れない

オートハンドソープ

ディスペンサー

便利で清潔！

600mlの
大容量
タンク

噴出量
2段階
調節可能

触れずに
オートで
衛生的

手をかざすと
自動的に
クリーミーな
泡がでます。

手動ポンプにはバネが引っかかるといって

クリンピュアハンドソープも
大好評発売中！

AWAFRESH は全ての泡タイプハンドソープがご使用できます！ ※泡タイプではないハンドソープをご使用した場合、きちんと泡が出ないことがあります。

様々な場所でお使いいただけます



レストラン・飲食店



オフィス




病院・介護施設



デパート・スーパー



学校・塾



ご自宅

<品名> ハンドソープディスペンサー アワフレッシュ

<ご使用方法> 10cm以上離して手をディスペンサーの下にかざすと、泡ソープが出ます。

<本体材質> ABS、PS、TPE

<本体サイズ・容量> W163 × D83 × H192mm・本体容量:600ml

<入数> 20個入

<JANコード> 4562441907073

<製造国> 中国

<ご使用上の注意> ●本来の用途以外使用しないでください。●手以外の箇所には使用しないでください。●本機を分解または改造しないでください。●用途以外には使用しないでください。●タンク内には指定の液体以外は入れないでください。●湿気の多い場所、雨や水がかかる場所、厨房や工場などの油や油煙が発生する場所、ほこりや金属粉の多い場所などのような場所では使用しないでください。●直射日光が当たる場所、暖房器具や火気の近くに置かないでください。●小さなお子様の手が届く場所には設置しないでください。●強い振動や、衝撃を加えない、振動、衝撃のある場所には設置しないでください。●電池が液漏れした場合は、直接液体に触れなくてください。液体が体や衣服に付着した場合は、すぐに水で洗い流し、皮膚に炎症や怪我がある場合は、直ちに医師にご相談ください。●電池の液が目に入ったときは、こすらず、大量の水で洗い流し、すぐに病院に行き治療を受けてください。●指定以外の乾電池は使用しないでください。●乾電池のプラスとマイナスの極に注意して、正しく取り付けてください。●乾電池を使い切った場合や長期使用しない場合は、本機から取り外してください。●乾電池交換の際は新旧の乾電池、異なるタイプの乾電池を混ぜないでください。●電池に表示されている注意事項を併せてお読みください。●本機が汚れた場合は、水で薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸し、よく絞ってから汚れを拭き取ってください。アルコール、シンナー、ベンジンなどで拭くと変形や変色のおそれがあります。●環境を保護するために、使用済みの乾電池は、居住地域の規制に従って廃棄またはリサイクルする必要があります。

製造販売元: TOAMIT® 株式会社 東亜産業 www.toa-ind.com
〒101-0021 東京都千代田区外神田2-5-12

お問い合わせ先

03-5298-6166

右のQRコードを読み取ると
弊社サイトへアクセスできます



●開発中の製品につき、法律上、今後の説明、表記が変更になる場合があります。●製品のデザイン、仕様は改善等のため予告なく変更する場合があります。●写真・イラストはイメージです。

【転載禁止】こちらは企画資料になります。一部景品表示法等に抵触する可能性がありますので、他社への掲載、インターネット等への掲載はご遠慮いただいております。